

Bedienungsanleitung Exception E426, E450, E460
Operating Instructions Exception E426, E450, E460
Mode d'emploi Exception E426, E450, E460

REVOX
The philosophy of excellence

Bedienungsanleitung	Exception E426, E450, E460
Operating Instructions	Exception E426, E450, E460
Mode d'emploi	Exception E426, E450, E460

D

EINLEITUNG	5
SICHERHEITSMASSNAHMEN	5
1. BETRIEBSSTANDORT DER HIFI-ANLAGE	6
2. NETZSPANNUNG	6
3. ANSCHLIESSEN, KABELVERBINDUNGEN	6
4. BEDIENUNG DES SYSTEMS	6
5. BEDIENUNG VERSTÄRKER E 450	6
6. BEDIENUNG CD-SPIELER E 426	9
7. BEDIENUNG FM-TUNER E 460	10
PROGRAMMIERFUNKTION TUNER E 460	13
BEDIENUNG MIT DER IR-HANDFERNBEDIENUNG RC 28	14
TECHNISCHE DATEN	16

E

INTRODUCTION	19
SAFETY	19
1. POSITIONING THE HI-FI SYSTEM	20
2. LINE VOLTAGE	20
3. CONNECTING THE COMPONENTS	20
4. OPERATING THE HI-FI SYSTEM	20
5. OPERATING THE E 450 AMPLIFIER	20
6. OPERATING THE E 426 CD PLAYER	22
7. OPERATING THE E 460 FM TUNER	24
PROGRAMMING FUNCTIONS TUNER E 460	27
RC 28 REMOTE CONTROL	28
OPERATING THE EXCEPTION HI-FI SYSTEM WITH THE IR HANDSET	28
TECHNICAL DATA	30

F

INTRODUCTION	33
MESURES DE SÉCURITÉ	33
1. DISPOSITION DE LA CHAÎNE HI-FI	34
2. TENSION DU SECTEUR	34
3. CONNEXIONS, LIAISONS PAR CÂBLES	34
4. UTILISATION DU SYSTÈME	34
5. UTILISATION DE L'AMPLIFICATEUR E 450	34
6. UTILISATION DE LA PLATINE CD E 426	37
7. UTILISATION DU RÉCEPTEUR FM E 460	38
FONCTION DE PROGRAMMATION DU TUNER E 460	41
UTILISATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE RC28	42
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	44

