







Obr. 91. Zapojení magnetofonu TELEFUNKEN M 204 F.  
 P1 - snímací přepínač; P101 - záznamový přepínač stereo - mono; P201 - záznamový přepínač stereo; P2, P22 - přepínač rádio - mikrofon (kreslen v poloze rádio); P301 - přepínač korekcí (kreslen v poloze 9,5 cm/s); P3, P4, P6 - přepínač stop (kreslen v poloze paralelně); P12 - přepínač 50 Hz/60 Hz; R12, R22 - regulátor hlasitosti; R31, R41 - tónová clona; R11, R21 - regulátor vybuzení

	P	1/2	2	1	2/1	Stereo
P3	3/4-6 3/4-10-12	6-10-8/11 3/4-12	6-10 3/4-12	10-12 3/4-6	8/11-10-12 3/4-6	10-12 3/4-6
P4 I	3/4-6 2-3/4-10-12	6-10 2-3/4-12	6-10 2-3/4-12	10-12 3/4-5-6	10-12 3/4-5-6	10-12 3/4-5-6
P4 II	-	7-8 1-2	7-8 1-2	8-9/11 1-2	8-9/11 1-2	8-9/11 2-5
P6 I	7-8	7-8-9/12 3-2/5	7-8	7-8	8-9/12 3-2/5	3-7
P6 II	5-9	9-10	9-10-11 5-4/7	9-10-11 5-4/7	9-10	2-10 5-4/7