



Spannungen mit Grundig Röhrevoltmeter gegen Chassis gemessen. Messwerte gelten bei [MW, UKW, FM] ohne Signal an der Antenne.

VOLTAGES MEASURED TO AGAINST CHASSIS WITH GRUNDIG VTVM MEASURING VALUES VALID FOR [MW, FM, PU] WITHOUT SIGNAL ON AERIAL.

TENSIONS DE SERVICE MESURÉES AU CHASSIS AVEC GRUNDIG VOLTMÈTRE À LAMPE UNIVERSEL. LES TENSIONS DE SERVICE SONT VALABLES POUR [FM, FM, PU] SANS SIGNAL À L'ANTENNE.



gez. Stellung Gerät „Aus“
SHOWN IN „OFF“ POSITION
MONTRE EN POS. „ARRET“

Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
DIRECTION DE COMMUTATION

Ansicht von oben
TOP VIEW
VUE DE DESSUS

- Kontakt erscheint unten
CONTACT AT BOTTOM OF BLOCK
CONTACT EN BAS
- Kontakt erscheint oben
CONTACT AT TOP OF BLOCK
CONTACT EN HAUT
- Kontakt erscheint oben und unten
CONTACT AT TOP AND BOTTOM OF BLOCK
CONTACT EN HAUT ET EN BAS

Wellenbereiche
FREQUENCY RANGES
GAMMES D'ONDES

LW, GO	145	350 kHz, kc
MW, PO	510	1620 kHz, kc
KW, SW, OC	585	75 MHz, Mc
UKW, FM	87	104 MHz, Mc

FM-Spulsensatz, COIL SET, BLOC BOBINAGE
7435-083 ZF IF = 10.7 MHz, Mc

AM-Spulsensatz, COIL SET, BLOC BOBINAGE
7417-106 ZF, IF = 460 kHz, kc

12-Hetzanschluss NO. 240V-
MAINS INPUT
ENTRÉE SECTEUR


3 A-Hetz Ausgang NO. 240V-
5A MAX
MAINS OUTPUT
SORTIE SECTEUR

5,8-Anschluss für FW 110V-1W max
MAINS CONNECTION FOR BP
CONNEXION SECTEUR POUR BP


C: 11, 301, 302, 303, 305, 311, 312, 313, 314, 315, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000

2F-Sperre IF-TRAP FILTRE-FI	7219-456	KW-Vorwerra SW-INPUT CIRCUIT CIRCUIT D'ENTRÉE-OC	7219-577	MW-Oszillator SW-OSSILLATOR OSCILLATEUR-OC	7219-606	MW-Oszillator MW-OSSILLATOR OSCILLATEUR-FU	7219-579	LW-Oszillator LW-OSSILLATOR OSCILLATEUR-FO	7219-580
-----------------------------------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------


EM 87
6,3 V 0,3 A



ECC 83
6,3 V 0,3 A



ELL 80
6,3 V 0,35 A




Anderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES

- TA 1-5 Stereo rechts
2- Masse
3- Stereo links
- TB 1- Aufnahme Mono
Aufnahme Stereo track
2- Masse
3- Wiedergabe Mono
4- Aufnahme Stereo rechts
5- Wiedergabe Stereo rechts
- PU 1-5 STEREO PLAYBACK RH CHANNEL
2- GROUND
3- STEREO PLAYBACK LH CHANNEL
- TR 1- MONO RECORDING
STEREO RECORDING LH CHANNEL
2- MONO PLAYBACK
STEREO PLAYBACK LH CHANNEL
3- MONO RECORDING RH CHANNEL
4- STEREO RECORDING RH CHANNEL
5- STEREO PLAYBACK RH CHANNEL
- PI 1-8-1 STEREO DROITE
2- MASSE
3- STEREO GAUCHE REPRODUCTION MONO
ENR 1- ENREGISTREMENT MONO ENREG STEREO GAUCHE
2- MASSE
3- REPRODUCTION MONO REPROD STEREO GAUCHE
4- ENREGISTREMENT STEREO DROITE
5- REPRODUCTION STEREO DROITE

linker Kanal
LEFT CHANNEL
CANAL DE GAUCHE

CHASSIS
UNIVERSEL
LES
EINE



linker Kanal
LEFT CHANNEL
CANAL DE GAUCHE
Tritton-Lautsprecher ca 5,0
WOOFER

rechter Kanal
RIGHT CHANNEL
CANAL DE DROITE
Tritton-Lautsprecher ca 5,0
WOOFER

rechter Kanal
RIGHT CHANNEL
CANAL DE DROITE

R 86, R 53 = 7811-156 Kern Nr. 1158
R 53, R 54 = 7811-155 Kern Nr. 1159
R 75 = 7811-160 Kern Nr. 1150

Netz-Schalter / MAINS SWITCH
INTERPUIEUR

Netzspannungswähler dez Stellung 220V-
VOLTAGE SELECTOR DRAWN POSITION 220 V-
CARROUSEL DE TENSION POSITION
MARQUEE: 220 V-
Netz Aufnahme 56 W
CONSUMPTION =
CONSUMPTION

Sicherungen FUSES KATRODES / FUSIBLES
110/120V-0,8A frage, 5/0W BLOW / INERTE
220/240V-0,4A

- 200µF Paper PAPER
- 100µF CERAMIC CERAMIQUE
- 500µF MKT Kondensator
- 125V
- 115V
- 63V
- 250V
- 500V
- 125V

Widerstand schwer ent-
flammbar
RESISTOR NOT INFLAMMABLE
RESISTANCE NON INFLAMMABLE

- 1/10W
- 1/8W
- 1/4W
- 1/3W
- 1/2W
- 1W

Stereo-Konzertgerät 8040
(18-8040-3401/62)
Chassis CS 200 MS
(18-8040-3001/62)
Hergestellt in den Grundig-Werken

22, 28,	27, 29,	31, 32,	51, 52,	53, 54, 55, 56, 57, 58,	61, 62, 63, 64,	65,	66, 69,	71,	72,	73,	75,	77, 78, 79,	81, 82,	83, 84, 85, 86,	87,	88, 89,	91, 92,
---------	---------	---------	---------	-------------------------	-----------------	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-------------	---------	-----------------	-----	---------	---------