S1 : ON50kΩ OFF100kΩ
S2 : 1-PH1. 2-SELECTOR
S3 : SELECTOR 1-PH2. 2-TUNER. 3-AUX1. 4-AUX2
S4 : TAPEMONI 1-SOURCE. 2-TAPE
S5 : MODE 1-REV. 2-ST. 3-R+L. 4-L. 5-R
S6 : MUTING
S7 : LOUDNESS
S8 : LOW FILTER
S9 : HIGH FILTER
S10 : OPERATION MODE 1-UNITE 2-MULT1. 3-SEP.
S11 : 1-SPEAKER A 2-SPEAKER B
S12 : VOLTAG ESELECTOR GE
S13 : POWER SWITCH
S14 : TREBLE
S15 : BASS

◎図は左チャネル部および左右両チャネル共通部です
◎図において
抵抗：単位はΩ指定なきものは¼W形誤差±10%
コンデンサ：単位はμF/WV. P(PF)指定なきものは
50WV ALコンはアルミ固体コンデンサ