


ACHTUNG!
 Ab Chassisnummer
 17011 liegt der Scharf-
 abstimmungsschalter
 (Pos. 118) parallel zu
 Pos. 72.



Schalterstellung
 „Mittel“,
 vom Schalterknopf
 gesehen!

Kontaktplatte v. Schalterknopf gesehen	I Beleucht- platte				II Vorkreis- platte				III 2.Vorkreis- Tonabn.- platte			IV Oszillator- platte			
Bereiche	B	C	D		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	D
Mittel	5				20	5	10	15	20	5		20	5		15
Lang	7				2	7	12		2			2		12	17
Kurz	9				4		14	19	4	9		4	9		19
P	11				6						16				