YAMAHA CD-X1 / CD-2

SCHEMATIC DIAGRAM