

# SHURE®

HIGH FIDELITY AUDIO PRODUCTS

222 HARTREY AVE., EVANSTON, IL, 60204 U.S.A.

AREA CODE 312 866-2200 • CABLE SHUREMICRO

TWX 910 231-0048 • TELEX 72-4381


## ENCORE SERIES

Model	Stylus Grip Color	Output (1 kHz at 5 cm/sec peak recorded velocity)	Frequency Response	Channel Balance	Channel Separation	Tracking Force
ME70B, 15 $\mu$ (.0006 in.) Spherical Replacement Stylus: N70B	Beige	6.0 mV	20 to 20,000 Hz	Within 2 dB	20 dB at 1 kHz	1½ to 3 grams
ME75EJ, 10 x 18 $\mu$ (.0004 x .0007 in.) Biradial (elliptical) Replacement Stylus: N75EJ Type 2	Light Green	6.0 mV	20 to 20,000 Hz	Within 2 dB	20 dB at 1 kHz	1½ to 3 grams
ME75ED, 5 x 18 $\mu$ (.0002 x .0007 in.) Biradial (elliptical) Replacement Stylus: N75ED Type 2	Black	6.0 mV	20 to 20,000 Hz	Within 2 dB	25 dB at 1 kHz	¾ to 1½ grams
ME95ED, 5 x 18 $\mu$ (.0002 x .0007 in.) Biradial (elliptical) Replacement Stylus: NE95ED	Yellow	4.7 mV	20 to 20,000 Hz	Within 2 dB	25 dB at 1 kHz	¾ to 1½ grams

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>A</b> Modèle<br>Modell<br>Modelo                                      | <b>B</b> Couleur du support<br>Abtaststiftfarbe<br>Color de aguja                                      | <b>C</b> Tension de sortie (à 1 kHz pour une vitesse<br>d'enregistrement maximum de 5 cm/s)<br>Ausgangsspannung (1 kHz, 5 cm/s Modulations-<br>schnelle)<br>Voltaje de salida (a 1.000 ciclos, 5 cm/seg<br>velocidad de grabación de pico) |
| <b>D</b> Réponse en fréquence<br>Frequenzgang<br>Respuesta de frecuencia | <b>E</b> Équilibre entre les canaux<br>Unterschied des Übertragungs-<br>maßes<br>Balance entre canales | <b>F</b> Séparation des canaux<br>Übersprechdämpfung<br>Separación entre canales   |
|  |  | <b>G</b> Force d'appui<br>Auflagekraft<br>Fuerza de apoyo  |

# MOUNTING, MONTAGE, MONTAJE


- 1** Remove Stylus.  
Retirez l'équipage mobile avec la pointe diamant.  
System-Einschub und Klappvisier (Nadenschutz) vom System abziehen.  
Extraer la aguja tirando de ella con cuidado.




- 2** Make electrical connections.  
Enfilez les cosses sur la cellule.  
System mit Anschlüssen des Tonarms verbinden.  
Conectar los cables a la cápsula.

**ME95ED**

**ME70B, ME75EJ, ME75ED**



- 3** Mount cartridge in threaded or unthreaded shell.  
Alignez la cellule dans la coquille et resserez les vis de fixation.  
System nach den Herstellerangaben des Plattenspielers montieren.  
Alinear los hoyos de montaje.



- 4** Replace stylus.  
Remplacez l'équipage mobile.  
System-Einschub und Visier befestigen.  
Reemplazar la aguja.

### FULL ONE-YEAR WARRANTY

Shure Brothers Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204, warrants to the owner of this product that it will be free, in normal use, of any defects in workmanship and materials for a period of one year from date of purchase. You should retain proof of date of purchase. Shure is not liable for any consequential damages. If this Shure product has any defects as described above, carefully repack the unit, insure it, and return it prepaid to:

Shure Brothers Incorporated  
Attention: Service Department  
222 Hartrey Avenue  
Evanston, Illinois 60204

If you are not in the United States, return the unit to your dealer or Authorized Service Center for repair. The unit will be repaired or replaced and returned to you promptly, and if it cannot be repaired or replaced, you may elect to receive a refund. This warranty does not include stylus wear.

---

**GARANTIE TOTALE D'UN AN:** Shure Brothers Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204, garantit ce produit à son propriétaire, en utilisation normale, contre tous défauts de fabrication ou de matériaux, pendant une période d'un an à partir de la date d'achat. Conservez votre preuve d'achat. Shure n'est responsable d'aucuns dommages indirects. Si ce produit Shure présente un défaut comme précisé ci-dessus, remballiez-le soigneusement et renvoyez-le en port payé à: **Shure Brothers Incorporated, Attention: Service Department, 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204.** Si vous n'êtes pas aux U.S.A., renvoyez-le à votre revendeur ou au représentant officiel Shure, pour réparation. Ce produit sera réparé ou remplacé rapidement. S'il ne peut être réparé ou remplacé, vous pouvez opter pour un remboursement. Cette garantie ne couvre pas l'usure des pointes de lecture.

---

**UNBESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE GARANTIE:** Shure Brothers Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204, garantiert dem Besitzer dieses Produktes, dass es für die Dauer von ein Jahr, beginnend mit dem Kaufdatum, frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Aus diesem Grunde bitte die Rechnung mit Kaufdatum aufbewahren. Shure übernimmt keine Haftung für Folgeschäden. Sollte dieses Shure Produkt einen der oben beschriebenen Fehler aufweisen, schicken Sie bitte den Gegenstand ausreichend frankiert an: **Shure Brothers Incorporated, Attention: Service Department, 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204.** Wenn Sie nicht in den U.S.A. leben, schicken Sie den Gegenstand an Ihren Händler oder an eine autorisierte Kundendienststelle zur Reparatur. Das beanstandete Produkt wird repariert oder ersetzt und an Sie zurückgesandt. Ist Reparatur oder Ersatz nicht möglich, erfolgt eine Rückerstattung. Diese Garantie gilt nicht für die Abnutzung des Abtaststiftes.

---

**UN AÑO COMPLETO DE GARANTÍA:** Shure Brothers Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204, garantiza al dueño de este producto que este mismo está libre de cualquier defecto, durante uso normal, en materiales y labor por un periodo de un año desde su adquisición. Shure no es responsable por daños que resulten por otras consecuencias. Si este producto es defectuoso en alguna manera, empáquelo cuidadosamente y devuélvalo a: **Shure Brothers Incorporated, Attention: Service Department, 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204.** Si Ud. reside fuera de los E.E.U.U., devuelva el producto al lugar de compra o Centro de Servicio Autorizado para su reparación. El producto será reparado o reemplazado y devuelto a Ud. prontamente, y si no puede ser reparado o reemplazado, Ud. puede elegir una devolución del importe de su compra. Esta garantía no incluye el desgaste normal de la aguja (púa).