
CB A3040 I
CB A3040 M
CB A3040 O
CB A3040 F
CB A3040 V
CB A3040 A
CB A3040 B
CB A3040 H
CB A3040 W
CB A3040 L
CB A3040 O
PHONO
TUNER
LINE
MONITOR
REC OUT
S6101 FUNCTION SW
S6102 MONITOR
S6103 DUBBING
S6104 RECORDING
S6105 MODE
S6106 FILTER
S6107 ATT SW
S6108 VOLUME CONT
S6109 BALANCE CONT
S6110 TONE IN SW
TREBLE
BASS
PRE OUT-1
PRE OUT-2
HEAD PHONES
OPERATION IND
RELAY
PT5160
12AX7/7025
12AU7/6189
NJM7812A
2SC2752
2SA1156
CATHODE BAND
COMM
IN
OUT
V2501 2503,2505 ····· 12AX7/7025
V4501 4503,4505,4507,4509 ···· 12AU7/6189
POWER SW
UNSWITCHED
SWITCHED
LINE PHASE SENSOR
FUSE 2A

LUX 3300