




Modifications reserved / Reproduction - also by extract only
 Änderungen vorbehalten / Nachdruck - auch auszugsweise
 Modificaciones reservadas / Reproducción - también por extracto
 Modifications réservés / Reproduction - aussi par extrait
 Änderungen vorbehalten / Nachdruck - auch auszugsweise
 Modificaciones reservadas / Reproducción - también por extracto

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Schalterplatte
Key board
PL 0292 A06



Schalterplatte
Key board
PL 0292 A06
Chip



X1000
CLOCK_REQUEST
ON_LED
ON_KEY
PANEL_DETECT/SELECT
PANEL_DATA
PANEL_CLOCK
PANEL_RESET
PANEL_ACK/REQ
U51 (+5V)
GND_DIGITAL
ILLUMINATION
GND_ILUMINATION

SCHALTERPLATTE
KEY BOARD
PL 0292 A6

BLAUPUNKT AUTORADIO Acapulco RDM 168
Fun Line - CD / E 7 648 558 310

Sevilla RDM 168 7 648 554 310
Florida RD 168 7 648 551 310

7 648 554 312
7 648 554 315
7 648 554 318

Biarritz RDM 169 7 649 430 310
San Remo RD 168 7 648 550 310

Schaltbild • Circuit diagram

CLASS 1 LASER PRODUCT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
LASERKLASSE 3B

VORSICHT!
Das Gerät beinhaltet eine Laserkomponente!
Im Servicefall nachfolgende Hinweise beachten:

Das Gerät arbeitet mit unsichtbarem Laserstrahl. Bei geöffnetem Gerät tritt im Bereich des Plattenschlaches Laserstrahlung aus.



Nicht in den Strahl blicken.
Unbeteiligte Personen vom Arbeitsplatz fernhalten.
Der Betrachtungsabstand darf 13cm nicht unterschreiten. Kann dies nicht eingehalten werden, muß eine geeignete Laserschutzbrille getragen werden.

CAUTION!
This unit contains a laser component!
For service observe the following important instructions:

The unit operates with an invisible laser beam. When the cover is removed, near the disc compartment, invisible laser beams are apparent.

Avoid direct eye contact with these beams.
Keep other people away from the working place.
The viewing distance should not be less than 13cm. If this distance cannot be ensured, use suitable laser safety goggles.

Anschlußplatte
Connector board
PL 0325 A02



PL 0325 A2

Prüfdiagnose Tuner IC (D1)
Diagnosis test tuner IC (D1)





Pin	Band	Frequenz	E'	Uss	Vermerke	Notice
24+25 (ZF-OUT)	FM	97,1 MHz	83 dbµV	650 mVss	jeweils gegen Masse	respective against GND
28	FM	97,1 MHz	80 dbµV	25 mVss	jeweils gegen Masse	respective against GND
31+32	FM	97,1 MHz	80 dbµV	200 mVss	jeweils gegen Masse	respective against GND
31+32	AM	900 kHz	80 dbµV	200 mVss	jeweils gegen Masse	respective against GND
34 (AM-IN)	AM	900 kHz	80 dbµV	50 mVss	künstliche Antenne aus	not commutated
36	AM	900 kHz	ab 73 dbµV			
37	FM	97,1 MHz	ab 80 dbµV			
43 (FM-IN)	FM	97,1 MHz	94 dbµV	5 mVss		

Pin-Belegung des FM/AM Tuner-IC D1
Tuner IC D1 Pin configuration

Pin No.	I/O	Name	Funktion	Function
1	-	MIXDEC	Mischer Entkopplung für PLL	Mixer decoupling for PLL
2	-	CINT	PLL - Masse	PLL Ground
3	-	CHOLD	PLL - Masse	PLL top voltage
4	-	PLL_GND	PLL - Masse	PLL Ground
5	-	VCC	8,5V	8,5V
6	-	VPLL	PLL Oberspannung	PLL top voltage
7	I	LF1NP	Schleifenfiltereingang LF1	PLL loop filter Input PLL loop filter Output 1
8	O	LF1	Schleifenfilter 1	PLL loop filter Output 1
9	O	LF2	Schleifenfilter 2	PLL loop filter Output 2
10	O	LF3	Schleifenfilter 3	PLL loop filter Output 3
11	I	V_TUNE	Abstimmspannung	Tuning voltage
12	I	OSCINP	Oszillator Eingang	Oscillator Input
13	O	OSCOUT	Oszillator Ausgang	Oscillator Output
14	-	OSCGND	Oszillator Masse	Oscillator Ground
15	O	VCC	8,5V	8,5V
16	O	OSCBUF	Oszillatorausgangstreiber	Oscillator Buffer Output
17	I	DGND	Digitale Masse	Digital Ground
18	I	CS	Chip Select	Chip Select
19	I	RD	Dateneingang	DATA IN
20	I	CLK	Clock	Clock
21	O	TX	Datenausgang	DATA OUT
22	I	FRF2	Referenzfrequenz	Reference frequency
23	I	IFAGC2	ZF Regelspannung 2	IF AGC 2
24	O	IFOUT1	ZF - Ausgang 1	IF output 1
25	O	IFOUT2	ZF - Ausgang 2	IF output 2
26	-	IFAGC1	ZF Regelspannung 1	IF AGC 1
27	-	IFGND	ZF Masse	IF Ground
28	I	IFIN	ZF Eingang	IF Input
29	-	VDC	Interne Referenzspannung	Internal reference voltage
30	-	VCC	8,5V	8,5V
31	O	MIXOUT2	Mischer Ausgang 2	Mixer Output 2
32	O	MIXOUT1	Mischer Ausgang 1	Mixer Output 1
33	-	AMREF	AM - Referenzspannung	AM reference input
34	I	AMMIXIN	AM Mischer Eingang	AM Mixer Input
35	-	RFAGC3	HF Regelzeitkonstante (aufregeln)	RF AGC 3
36	O	RFAGCAM	HF Steuerspannung Vorstufe AM	RF AGC for AM input stage
37	O	RFAGCFM	HF Steuerspannung Vorstufe FM	RF AGC for FM input stage
38	-	MIXGND	Mischer Masse	Mixer Ground
39	-	RFAGC2	HF Regelzeitkonstante (Detektor)	RF AGC 2
40	-	RFAGC1	HF Regelzeitkonstante (abregeln)	RF AGC 1
41	-	ANNGND	Analog Masse	Analog Ground
42	-	FMMIXREF	Referenzspannung FM Mischer	Reference voltage FM mixer
43	I	FMMIXINP	FM Mischer Eingang	FM mixer input
44	-	RFAGCD	AGC Entkopplung	AGC decoupling

Pin-Belegung des IC D150
Digital IC D150 Pin Configuration

Pin No.	I/O	Name	Funktion	Function
1	-	VSS	Masse	Ground
2	-	VDD	5 V	5 V
4	I	TDI	Testdateneingang	Test Data Input
5	I	TMS	Test Mode	Testmode
6	I	TCKL	Testclock	Testclock
7	-	VDD	5 V	5 V
8	-	VSS	Masse	Ground
9	-	PWMDN	Power down Mode	Power down Mode
10	I	RESN	Hardware reset (active LOW)	Hardware reset (active LOW)
11	O	IRGN	RDS Alarm/SLG	RDS Alarm/SLG
12	I	CSN	Chip select Eingang	Chip select µC interface
13	I	SCRPRX	Serielle Daten µC Interface	Serial data µC interface IN
14	O	SCPTX	Serielle Daten µC Interface	Serial data µC interface OUT
15	I	SCPCX	Clock µC Interface	Clock µC interface
16	-	VDDIO	Plusspannung Digitale Ein-/Ausgänge	Voltage for digital I/O
17	-	VSSIO	Masse Digitale Ein-/Ausgänge	Ground for digital I/O
18	O	CKL1	Programmierbarer Clock 1	Programmable clock 1
20	I	XTALI	28,5 MHz Oszillator	28,5 MHz Oscillator
21	O	XTALO	28,5 MHz Oszillator	Oscillator 28,5 MHz
31	I	TDH1	Testdateneingang 1	Test Input 1
32	-	VDD	5 V	5 V
33	-	VSS	Masse	Ground
35	-	VSSPLL	Masse (Minus) PLL	Ground (minus) PLL
36	-	VDDPLL	Plus PLL 5V	PLL 5V (pos.)
37	O	REFP1	Audio D/A-Wandler Positive Referenz	Audio D/A converter (pos. reference)
38	O	REFN1	Audio D/A-Wandler Negative Referenz	Audio D/A converter (neg. reference)
39	-	CAPN	PLL Kapazität (negativ)	PLL capacity (neg.)
40	-	CAPP	PLL Kapazität (positiv)	PLL capacity (pos.)
41	-	VDDO	Audio D/A - Wandler 5V	Audio D/A converter (+5V)
42	-	VSSO	Audio D/A - Wandler Masse	Audio D/A converter (ground)
44	O	RFO	Audio Rechts (analog)	Analogic audio right
45	-	OGND	Masse Analogausgänge	Ground Analog outputs
46	-	LFO	Audio Links (analog)	Analogic audio left
48	-	VDDA	5V A/D - Wandler	5V A/D - converter
49	-	VSSA	Masse A/D - Wandler	Ground A/D - converter
50	O	REFP3	Audio D/A-Wandler Positive Referenz	Audio D/A converter (pos. reference)
51	O	REFN3	Audio D/A-Wandler Negative Referenz	Audio D/A converter (neg. reference)
52	I	AUXL	Externer Eingang links	Auxiliary left
53	I	CCL	Cassette Eingang links	Cassette input left
54	-	AGND	Audioeingänge Masse	Ground for audio inputs
55	I	CCR	Cassette Eingang rechts	Cassette input right
56	I	AUXR	Externer Eingang rechts	Auxiliary right
57	-	VDDR	5 V	5 V
58	-	VSSR	Masse	Ground
59	O	REFP2	Audio D/A-Wandler Positive Referenz	Audio D/A converter (pos. reference)
60	I	IFP	ZF Eingang (plus)	Positiv IF input
61	I	IFN	ZF Eingang (minus)	IF input (neg.)
62	O	REFN2	Audio D/A-Wandler Negative Referenz	Audio D/A converter (neg. reference)
63	-	VSSIF	ZF A/D - Wandler (minus)	IF A/D converter (-)
64	-	VDDIF	ZF A/D - Wandler 5 V	IF A/D converter (+5V)



PL 0460 A2

CD-LAUFWERK BP1
CD-MECHANISM BP1

1 ONLY FOR ACARILCO RDM 168 AND SEVILLA RDM 168
2 ONLY FOR FLORIDA RDM 168 AND SAN REMO RDM 168
X = COMPONENT NOT INSERTED
• = ONLY IN US-UNITS


→ = NF-SIGNAL / AF-SIGNAL-LINE

CD-TEIL
CD-UNIT


ANSCHLUSSPLATTE
CONNECTOR BOARD

SCHALTERPLATTE
KEY BOARD


L4949 / D813



D150



Hauptplatte Main board PL 0460 A02



X2000 (TO X2001)



- 1 = GND
- 2 = LINE_OUT_LF
- 3 = U_PERM. (UD)
- 4 = LINE_OUT_LR
- 5 = U_IGNITION
- 6 = LINE_OUT_RF
- 7 = LR - (LR_OUT2)
- 8 = LINE_OUT_RR
- 9 = LR + (LR_OUT1)
- 10 = N.C.
- 11 = LF + (LF_OUT1)
- 12 = U_ILLUMINATION
- 13 = LF - (LF_OUT2)
- 14 = AUT.ANT.
- 15 = 14V_SWITCH
- 16 = BUS_OUT
- 17 = RF - (RF_OUT2)
- 18 = BUS_IN
- 19 = RF + (RF_OUT1)
- 20 = TEL_MUTE
- 21 = RR - (RR_OUT2)
- 22 = REMOTE_CONT.
- 23 = RR + (RR_OUT1)
- 24 = AF_GND
- 25 = LINE_IN_L
- 26 = LINE_IN_R

X1000

- 1 = GND_ILLUMIN.
- 2 = ILLUMINATION
- 3 = GND_DIGITAL
- 4 = U51
- 5 = PANEL_ACK/REQ
- 6 = PANEL_RESET
- 7 = PANEL_CLOCK
- 8 = PANEL_DATA
- 9 = PANEL_DETECT/SELECT
- 10 = ON_KEY
- 11 = ON_LED
- 12 = CLK_REQUEST



Hauptplatte
Main board
PL 0460 A02

Chip



Hauptplatte
Main board
PL 0460 A02

Chip



X5100

1 = SPMOT -	5 = FDMOT -	9 = FA +	13 = TA +	17 = GND2	21 = FINISH (SW3)	25 = VREF
2 = LDMOT -	6 = REST_SWITCH	10 = LD	14 = F	18 = LDGND	22 = A	26 = LPD
3 = SPMOT +	7 = FDMOT +	11 = FA -	15 = TA -	19 = END (SW2)	23 = START (SW1)	
4 = LDMOT +	8 = GND3	12 = GND1	16 = E	20 = U54	24 = B	