

FM-Spulensatz 7434-057 ZF=10,7 MHz
 AM-Spulensatz 7417-117 ZF=460 kHz
 FM-COIL-SET 7434-057 IF=10,7 Mc
 AM-COIL-SET 7417-117 IF=460 kc
 BLOC-BOBINAGE FM-7434-057 FI 10,7 Mc
 BLOC-BOBINAGE AM-7417-117 FI 460 kc





Spannungen mit Grundig-Röhrenvoltmeter,
 Ströme mit Multivolt 5 bei 220V-Netzspannungen
 ohne Signal gemessen.

VOLTAGE MEASURED WITH GRUNDIG VTVM. CURRENTS
 WITH MULTIVOLT 5 AT 220V A.C. LINE VOLTAGE
 MEASURED WITHOUT SIGNAL.

TENSION ME
 ELECTRONIQ
 TENSION AL
 SANS SIGNA


Wellenbereiche
 WAVE BANDS
 GAMMES D'ONDES
 UKW / FM 87,5 - 108 MHz / Mc
 KW / SW / DC 5,4 - 16,2 MHz / Mc
 MW / PO 510 - 1620 kHz / kc
 LW / GO 145 - 350 kHz / kc

Studio 360 RTV 360




Ferritantenne kompl.
 FERRITE AERIAL
 ANTENNE FERRITE - COMPL. 7701-090

Änderungen vorbehalten
 ALTERATIONS RESERVED
 MODIFICATIONS RESERVEES






C:	1, 2, 3, 4, 150,	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,	308, 309, 202, 203,	204, 205, 206, 207, 208, 209,	311, 312, 313, 315, 314,	316, 317, 318, 319, 321, 322,	211,	213,	214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223,	219,	224, 225, 31,	226, 227,	9,	ZF II
R:		200,	201, 202, 203,	309,	311, 312, 313,	205,	314, 315, 316, 317,		225, 206, 207,	208,	3,	209,	210, 212,	215,

TENSION MESURÉE AVEC GRUNDIG VOLTMETRE
ELECTRONIQUE, LES COURANTS AVEC MULTAVI 5a 220V
TENSION ALTERNATIF LA TENSION DE RESEAU MESURÉE
SANS SIGNAL.



- TA 1 = 5 = Stereo links
2 = GROU
3 = Stereo links
4 = Aufnahme Mono
Aufnahme Stereo links
5 = Masse
6 = Wiedergabe Mono
Wiedergabe Stereo links
7 = Aufnahme Stereo rechts
8 = Wiedergabe Stereo rechts
- TR 1 = MONO
2 = STER
3 = MONO
4 = STER
5 = STER



9.	ZF II 7210-302	C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
32	ZF III 7210-310	C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20




1,2 = Netz Eingang 110 ... 240V-
1,2 = MAINS INPUT 110 240V-
1,2 = ENTREE SECTEUR 110 240V-
3,4 = Netz Ausgang 110 240V-
3,4 = MAINS OUTPUT 110 240V-
3,4 = SORTIE SECTEUR 110 240V-
5,6 = Anschluss für PW 110V-7W max.
5,6 = MAINS CONNECTION FOR PW
5,6 = CONNEXION SECTEUR POUR PU

Spannungswähler gez Stellung 220V
VOLTAGE SELECTOR DRAWN POSITION 220
SECTEUR DE TENSION DESSINÉE EN
POSITION 220V


Leistungsaufnahme ohne Signal ca
beide Hände vollausgesteuert ca
POWER CONSUMPTION WITHOUT SIGNAL
OUTPUT POWER APPROX 40W
POISSANCE ABSORBÉE SANS SIGNAL
POISSANCE DE SORTIE APPROX

- 1 + 5 = STEREO PLAYBACK R.H. CHANNEL
- 2 = GROUND
- 3 = STEREO PLAYBACK L.H. CHANNEL
- 1 = MONO RECORDING L.H. CHANNEL
- 2 = GROUND
- 3 = MONO PLAYBACK L.H. CHANNEL
- 4 = STEREO RECORDING R.H. CHANNEL
- 5 = STEREO PLAYBACK R.H. CHANNEL

- PU 1 + 5 = STEREO DROITE
- 2 = MASSE
- 3 = STEREO GAUCHE REPRODUCTION MONO
- ENR 1 = ENREGISTREMENT MONO
- 2 = MASSE
- 3 = REPRODUCTION MONO
- 4 = ENREGISTREMENT STEREO GAUCHE
- 5 = REPRODUCTION STEREO DROITE




Studio 360



TA-Entzerrer im Lautwerk
PU-EQUALIZER IN TURNTABLE
CORRECTEUR RU INCORPORÉ
DANS LE TOURNÉ-
DISQUES

C:	
R:	271, 272.

F-NF Platte kompl. 7306-057
BOARD 7306-057
PLATINE FI CPL. 7306-057



Studio 360

Netz 110V- für Wechsler
MAINS 110V- FOR RECORD CHANGER
SECTEUR 110V- POUR
CHANGEUR DE DISQUES

421459
458
719
8308 120 001

Signal ca. 15W (UKW)
Levert ca. 40W (UKW)
WITHOUT SIGNAL APPROX 15W (FM)
OX 40W (FM)
SANS SIGNAL APPROX 15W (FM)
APPROX 40W (FM)

CS 360 (19-8058-2001/62)
RTV 360 (19-8058-1001/62)
Studio 360 (12-2382-1103/62)


10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

FM-Seilzug, von der Skalenseite gesehen

Textilseil, ca. 925 mm lang
Stahlseil, ca. 620 mm lang

AM-Seilzug, von der Skalenseite gesehen

Textilseil ca. 530 mm lang
Stahlseil ca. 565 mm lang



Bestückungsplan der Schieber

